

Harness Systeme

Alle AQOR Wings sind für das AQOR DIR-Harness und das AQOR Adjustable Harness konzipiert

Die Montage des Harness sollte von einem Tauchlehrer oder von einem Fachhändler durchgeführt werden.

Sollten Sie die Montageanleitung nicht verstehen wenden Sie sich an einen AQOR Fachhändler.

Nach erfolgter Montage muss ein AQOR Fachhändler eine Endkontrolle durchführen.

Eine fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

Adjustable - Harness





- Ziehe den Gurt wie abgebildet durch die Backplate, so dass sich die Öse im Gurt Mittig der Backplate befindet.



- Anschließend ziehe den Gurt wie abgebildet durch die oberen beiden Schlitze in der Backplate.



- Nun fädel die kurzen Gurtenden mit dem Klett der Schulterpolster durch den oberen Schlitz der Backplate, so wie es an dem linken Schulterpolster zu erkennen ist und verschließe den Klett so wie es auf dem rechten Polster zu dargestellt ist.



- Im nächsten Schritt montiere die beiden D-Ringe mit dem Grutgleitern auf dem Gurt.
- Der Gummiring am linken Schultergurt wird mit dem D-Ring zusammen auf dem Gurtgleiter montiert.
- Die Nähte der Polster können als Positioshilfe genutzt werden



- Nun montiere 2 weitere Gurtgleiter auf den Gurt.
- Die Gurtenden werden wie abgebildet durch den oberen Teil des Adjustable D-Ringe geführt, sodass der D-Ring unterhalb des Polsters positioniert ist, jetzt wird der Gurt verschlossen, in dem das Ende des Gurtes zurück durch die Gurtgleiter gefädelt wird.



- im nächsten Schritt fädel die beiden Zuggurte mit dem eingenähten D-Ring, wie abgebildet, von unten über die raue Rolle, sodass der eingenähte D-Ring Zuggurtes oben auf dem Gurt liegt.
- Achte auf die richtige Zugrichtung, um eine ordnungsgemäße Funktion des Harnes zu gewährleisten.



- Nun fädelt die beiden Gurtenden wie abgebildet durch den jeweiligen Schlitz auf der rechten und linken Seite der Backplate.



- Als nächstes ziehst Du den Gurt von hinten durch den daneben liegenden Schlitz in der Backplate und montierst den Gurtgleiter wie abgebildet.



- Auf dem linken Bauchgurt wird nun der Hüft D-Ring wie abgebildet mit einem Gurtgleiter montiert, sowie der Gummi Loop auf den Gurt gezogen.



- Nun wird die Gurtschanlle wie auf den beiden Bildern abgebildet auf den Gurt gefädelt und somit fixiert.





- Als nächstes wird der Schrittgurt moniert.
Schiebe den Neopren Sleeve und den
Gurtgleiter auf den Schrittgurt.



- Nun fädel das Ende des Schittgurt in die Backplate



- Nun Schiebe zuerst den D-Ring und den Gurtgleiter auf das Kurze Ende des Schrittgurt, anschließend fädel das Ende des Schrittgurt, wie abgebildet durch den halben Gurtgleiter.



- Nun Fädel das Ende des Gurtes durch den zuvor montierten Gurtgleiter mit dem D-Ring ein 2. mal durch den Gurtgleiter und fixiere so den Schrittgurt.

- Abschließend überprüfe die genaue Länge der Schultergurte, des Bauchgurt und des Schrittgurt.
- Überprüfe die richtige Position der Brust D-Ringe, des Hüft D-Ring sowie die D-Ringe des Schrittgurt.

Solltest Du die richtigen Einstellungen nicht kennen bitte Deinen Instruktor oder Deinen AQOR Fachhändler um Hilfe.

- Lasse Deine Harnes-Einstellung immer von einem Instruktor oder einem Fachhändler abschließend überprüfen